モノクロ印刷機オンライン印刷のてびき

オンライン印刷とは、事務室内の PC からモノクロ印刷機へ直接データを転送し、印刷する機能です。 通常の印刷に比べて紙原稿を印刷する手間が省け、良質な印刷結果を得ることができますが、方法が複雑でわ かりにくいのが欠点です。また、冊子の印刷はかなり高度な技術を要求されます。

・はじめに(ドライバのインストール)

- 理想科学工業 HP(https://www.riso.co.jp/dl/)にアクセスし、製品カテゴリで「リソグラフ」を、機種では 1ドラム機の「SF935/SF635/SF625/SF525」を選択し、HPのガイドに従ってドライバのインストーラー をダウンロードする。
- 2. インストーラーを開き、ドライバをインストールする。(印刷機との接続方法は「USB ケーブル」を選択)

・使用方法

- 1. モノクロ印刷機を起動し、印刷機に備え付けてある USB ケーブルを PC に接続する
- 2. ベンダーに料金を入れ、ICカードでログインして用紙をセットし、モードを「製版」に切り替える
- 3. Word や Adobe Acrobat などで文書ファイルを開き、印刷画面を表示する。
- 4. プリンターを「RISO SF9X5 series」に設定し、「プロパティ」を開く。



注意!

□使用するモノクロ印刷機の名称を間違えないようにしてください。
 □複数ページある原稿は、1ページずつ印刷してください。
 □「部単位で印刷」のチェックは必ず外してください。

- 5. 用紙サイズなどを設定する
- 「連続モード」を「製版前ストップ」にすると、製版終了後すぐに入力された枚数の印刷が開始されま す。「印刷前ストップ」にすると、本体が製版モードになっている場合などはすぐに製版が開始されます。 「連続モード」を「ON」にすると自動で製版・印刷が行われます。

		原稿サイズ・用紙サイズ	
	/プリント)のプロパティ	<u> </u>	
基本 レイアウト イメージ処理	応用 オブション バージョン		
レイアウト	■ 原稿サイズ:	A4 210 × 297 mm	
	出力方法:	ダイレクトプリント ・ 詳細設定	
	印刷インク色:	ブラック	
イメージ処理		 <u> </u>	定可能です
Ahed	印刷语陵北		
1166G	連続モード:	OFF-製版前、印刷前ストップ <u>▼</u>	
R			
		原則として「製版前、印刷前ストップ」とし	てください
設定登録/呼出	7		
_			
登録/削除		<i>清</i> 淮□□ 〒 オ	
L			
		<u> </u>	

(必要な方のみ)1枚の紙に同原稿を2つ印刷することもできます。
 「レイアウト」タブを開き、「原稿サイズ」を原稿のサイズ、「用紙サイズ」を使用する用紙のサイズ
 に設定します。また、「面付け」を「連写」、「面数」を「2面」に設定します。

		原稿サイズ・用紙サイズ
■ ケスノリン 基本 レイア	ターF(オンラインノリント)のノロバティ	
	 ▲ ● 原稿サイズ: ▲ ⇒ 出力用紙サイズ: 	A4 210 × 297 mm ● 縦 ● 横 B4 257 × 364 mm ブート
	面数: 面付け順序:	
		OFF II羊細的定
	▼ フィットページ	「連写」「2面」を選択してください

- 7. 「OK」を押してプロパティ画面を閉じ、印刷を実行します。
- 8. 本体へ移動し、画面下部の「出力待ち」をタップします。
- 9. 「出力待ち」画面で印刷する文書を選択し、「出力」をタップ