

## カラー印刷機のご案内

学生会館運営委員会

当委員会では9月2日より学生会館ロビーにカラー印刷機を導入しております。

最速で160枚/分(A4、片面)の高速カラー印刷が可能で、ビラをカラーで大量に印刷したいとき、いつもの部誌にカラーページを加えて華やかにしたいときなど広くご利用いただけます。

製版が不要なので、冊子のように印刷される1枚1枚が違う内容でも高速で休みなく印刷が行えます。

### 利用料金

印刷一回につき10円となっております。両面印刷は二回とカウントされます。製版は不要です。また印刷用紙はご自身で用意をお願いいたします。

### 主な機能

学生会館事務室内のプリントコーナーPCからの出力、USBメモリからの出力が可能です。紙原稿から印刷を行いたい場合はお手数ですがロビー設置のコピー機などを用いてPDFファイルへの変換を行い、データをUSBメモリに入れてお持ちください。




倍率の調整などの基本的な機能に加え、主に以下のような機能が利用可能です。

### ページ集約


1枚の用紙に連続したページを割り付ける機能  
集約枚数は2面、4面、8面から選べます。

ビラを表裏とも同じ紙に印刷したい  
場合などに用います

縦長原稿の場合の例：

集約枚数	レイアウト
2面	
4面	
8面	

例：[4面] を選択した場合



### 連写


1枚の用紙に同じ原稿を割り付ける機能  
集約枚数は2面、4面、8面から選べます。

片面だけのビラを印刷するとき、出し物の  
前売り券などを印刷したい場合に用います

### 小冊子

連続するページを面付して両面印刷する機能  
小冊子印刷したものをロビー設置の中綴じ折り機でステープルすることで簡単に冊子が作れます。

冊子を印刷したい場合に用います。  
モノクロ印刷機を用いる場合と違い、面倒な面付や大人数での  
丁合い作業は不要です



図：理想科学工業 HP から引用


## 利用方法

### USB からの印刷

1. 学生会館事務室にて学生証と引き換えに IC カードを受け取る
2. 電源を入れ、印刷用紙を給紙台にセットする
3. IC カードをリーダーにかざし、ログインする
4. 操作パネル左側面にある USB ポートにメモリを挿入する
5. 「USB」→「利用」を選択する
6. 画面をスクロールして印刷するファイルを選ぶ
7. 「印刷設定」をタップし、倍率や面付などの設定を行う
8. テンキーで印刷部数を入力し、「スタート」を押す
9. 印刷が終わったら操作パネル画面下の「ログイン/ログアウト」ボタンを押し、ログアウトする。
10. 事務室まで IC カードを返却し、精算する。





給紙台は左側面



ログアウトボタン位置

### プリントコーナーPC からの印刷

1. 学生会館事務室にて IC カードを受け取る
2. プリントコーナーPCに USB メモリ等を挿入して印刷したいファイルを開く
3. 「ファイル」→「印刷」から印刷設定の画面を開く
4. プリンターとして「RISO ORPHIS GD9631」を選択
5. プロパティを開き、倍率や連写、面付け等の設定を行う
6. 設定が終わったら「OK」をクリックしてプロパティを閉じ、「印刷」をクリックする
7. カラー印刷機本体のウェイクアップボタンを押して機械を起動し、印刷用紙を給紙台にセットする
8. IC カードをリーダーにかざし、ログインする
9. 「プリント」をタップし、印刷するファイルを選ぶ
10. テンキーで印刷部数を入力し、「スタート」を押す
11. 印刷が終わったら操作パネル画面下の「ログイン/ログアウト」ボタンを押し、ログアウトする。
12. 事務室まで IC カードを返却し、精算する。



★★この案内はカラー印刷機で印刷しました★★